

Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση:

Διαβάστε προστιχικά τις οδηγίες τοποθέτησης!


• Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εργαλεία που θα χρειαστούν για την τοποθέτηση.

• Ελέγχετε την επιφάνεια στην οποία θα τοποθετήσετε (τοίχος, οροφή, κάρωμα αλουμινίου) και βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα υλικά (κατελλήλες βίδες & βίσματα).

• Ελέγχετε καλά τον μηχανισμό και τα φύλλα αν έχουν το ουσιώδη μέργος. Αν τοποθετήσετε πόλλους μηχανισμούς, βεβαιωθείτε ότι τον τοποθετείτε στο σωστό παράθυρο.

• Ελέγχετε ότι έχετε τον ουσιώδη αριθμό στηρίγματων για τις περιόδες που παραγγελείται.

Key Parts



Πενσούσμενες Γωνίες
(για περιπτώσεις που χρειαστεί να εκπεράσουν εμπόδια).

γωνία προέκτασης για τοποθέτηση σε τοίχο.
Επιτρέπεται να κρέμαστε τους μηχανισμούς σε 13cm απόσταση από το τοίχο.
Παρακαλούμε λάβετε επιπλέον μπόφιν την διάσταση που καταλαμβάνουν οι ψηφιακές περιοίδες σας κατά την περιστροφή τους.

Εργαλεία που θα χρειαστείτε:

Τα εργαλεία που θα χρειαστείτε ενδέχεται να διαφέρουν αναλόγως με την επιφάνεια στην οποία θα γίνει η τοποθέτηση και τα στηρίγματα που θα χρησιμοποιηθούν.

- Μέτρο
- Αλφάρδι
- Μολαδή
- Κλειδί
- Βιδολόγο
- Τρυπένια
- Δράπανο
- Κοπιδί
- Σκάλα
- Βίσματα Γυψοσανίδας


1 Στηρίγματα



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ


1A Σημαδέψτε στον τοίχο το σημείο που θα τοποθετηθούν τα στηρίγματα.

- Τοποθετήστε το κάθε στήριγμα στις 2 πλευρές του μηχανισμού, περίπου 10cm από από τις άκρες του.
- Μοιράστε τα υπόλοιπα στηρίγματα ανάλογα με την συνολική απόσταση του μηχανισμού σας. Μακιδώστε τη μεταξύ τους 150cm.



2A Τοποθετήστε τα στηρίγματα

Τρύπαντε τον τοίχο.
Τοποθετήστε τα βίσματα και βιδώστε τα στηρίγματα.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΟΦΗ / ΕΣΟΧΗ

1B Σημαδέψτε στην οροφή το σημείο που θα τοποθετηθούν τα στηρίγματα.

- Τοποθετήστε το κάθε στήριγμα στις 2 πλευρές του μηχανισμού, περίπου 10cm από από τις άκρες του.
- Μοιράστε τα υπόλοιπα στηρίγματα ανάλογα με την συνολική απόσταση του μηχανισμού σας. Μακιδώστε τη μεταξύ τους 150cm.
- Σημαδέψτε τα σημεία στον τοίχο όπου θα γίνουν οι τρύπες για τα στηρίγματα.
Υπολογίστε περίπου 1cm απόσταση. Έτσι ώστε να μην εφάπτονται τα φύλλα με το πάτωμα σας. 10cm




Καθορίστε την σωστή απόσταση από το παράθυρο.

Τοποθετήστε τα στηρίγματα στο κέντρο τους να απέχουν τουλάχιστον 7cm από το κάσωμα του παραθύρου ή το χερούλι.

2B Τοποθετήστε τα στηρίγματα

Τρύπαντε τον τοίχο.
Τοποθετήστε τα βίσματα και βιδώστε τα στηρίγματα.



4 Ευθυγράμμιση των ράουλων


Μοντέλα με Μπαστούνι

- Κονιμπώστε το μπαστούνι
- Περιστρέψτε το μπαστούνι έως ότου τοποθετηθούν τα ράουλα του μηχανισμού.




5 Κοινηπώστε τα φύλλα

Ξεκινήστε από την μια άκρη και ευθυγραμμίστε την πλαστική μπανάνα του υφάσματος με το ράουλο του μηχανισμού.
Δώστε τη μπανάνα στο κλίνη του ράουλου και κοινηπωστείτε. Εισαναλάβετε για τα υπόλοιπα φύλλα παρότο δεν θέτετε τα φύλλα πάνω στην ίδια φόρδα.




'S Shaped' Φύλλα




Αλυσίδες Υφασμάτων

Ενώστε τα φύλλα μεταξύ τους με την πλαστική αλυσίδα.



6 Τοποθετήστε το σύστημα παιδικής προστασίας (δεν συνοδεύεται - extra)

Ανατρέξτε στις αναλογικές οδηγίες του συστήματος.



7 Ελεγχετε την περιστροφή

Περιστρέψτε τα κορδόνια ή το μπαστούνι για να βεβαιωθείτε ότι τα φύλλα περιτρέφονται σωστά και προς τις 2 κατεύθυνσεις.



8 Ελεγχετε την κίνηση

Με τα φύλλα σε ανοιχτή θέση μετακινήστε το φύλλο τρεμάντων ρά κορδόνια και βεβαιωθείτε ότι η περιοίδα σας λειτουργεί σωστά και στις 2 κατεύθυνσεις.

